Talking Flower™
Usage Manual

English

Carefully read the following warnings before setup or use of *Talking Flower*. If this product will be used by children, these instructions should be read and explained to them by an adult. Failing to do so may cause injury. Nintendo may update this information from time to time and will post the updated version at **support.nintendo.com/device/agreements**

Throughout these instructions, you may see this ⚠ symbol followed by **WARNING** or **CAUTION**, or you may see the term **NOTICE**. These terms have different levels of meaning as outlined below. Please read and understand these terms and the information that appears after them before using *Talking Flower*.

WARNING: Warns you about incorrect use of this product that could result in serious personal injury.
CAUTION: Cautions you about incorrect use of this product that could result in personal injury or damage to the product.
NOTICE: Informs you about incorrect use of this product that could result in damage to the product or components.

⚠ WARNING - BATTERY LEAKAGE

- *Talking Flower* uses AA alkaline batteries (sold separately). Only use batteries in accordance with the use instructions provided by the manufacturer for such batteries. Leakage of ingredients contained within the battery or the combustion products of the ingredients can cause personal injury as well as damage to *Talking Flower*.

PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

- Do not use *Talking Flower* if any parts are broken or damaged. Contact Nintendo Customer Service for assistance with any broken or damaged parts.
- Do not place *Talking Flower* in a humid environment, on the floor, or in any location where it may contact moisture, dirt, dust, lint, or any other foreign material. *Talking Flower* is designed to operate within a temperature range of 41 to 95 degrees Fahrenheit.
- Do not drop, hit, or otherwise abuse *Talking Flower*. Doing so may damage *Talking Flower*.
- Do not expose *Talking Flower* to extreme heat or cold. Take care not to expose *Talking Flower* to direct sunlight for extended periods of time.
- Do not spill liquids on *Talking Flower*.

NOTICE – CLEANING THE PRODUCT

If dirt or foreign matter gets on the product, gently wipe it off with a soft, dry cloth such as that used to clean glasses.
Do not wipe with a cloth soaked in detergent, water, thinner, benzene or other volatile oils, or alcohol.
If the cleaning procedures do not solve the problem, please visit our website at **support.nintendo.com** for troubleshooting information.

NINTENDO CUSTOMER SERVICE

SUPPORT.NINTENDO.COM
If you have questions or experience problems with this product, please try our website at **support.nintendo.com** for troubleshooting information.

WARRANTY


SUPPORT.NINTENDO.COM/WARRANTY
This product is covered by Nintendo's Limited Warranty. For warranty information, visit **support.nintendo.com/warranty**.
To request a printed copy of Nintendo's warranty, please contact Consumer Service at **1-800-255-3700**.

How to use

1 Remove the bottom of the pot.




2 Remove the battery cover using a Phillips screwdriver (size: No. 1) and insert two AA batteries taking care to place the negative end in first.*



NOTE: When removing a battery, pull up from the positive end of the battery.
*Do not mix old and new batteries.
*Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or re-chargeable batteries.

3 Close the battery cover.

4 Press the MENU Button.



5 **Set the language.**
Use the Up and Down Buttons to select the language (displayed number) that *Talking Flower* will speak in, and then press the Menu Button again to confirm.

1 - English	**5 -** German	**9 -** Japanese
2 - French	**6 -** Italian	**10 -** Chinese
3 - Spanish (Spain)	**7 -** Dutch	**11 -** Korean
4 - Spanish (Latin America)	**8 -** Portuguese (Brazil)	

6 **Set the current time.**
Set the hour and minute by adjusting with the Up and Down Buttons.
Press the Menu Button each time to confirm the setting.

*The default time is set to 10:00 AM.

How to use

7 **Set the wake-up time.**
Set the hour and minute by adjusting with the Up and Down Buttons.
Press the Menu Button each time to confirm the setting.



*The default time is set to 6:00 AM.

8 **Set the bedtime.**
Set the hour and minute by adjusting with the Up and Down Buttons.
Press the Menu Button each time to confirm the setting.



*The default time is set to 9:00 PM.
*Talking Flower will be silent from the set bedtime until the set wake-up time.

Once the settings are complete, the LCD panel will turn off.

9 Replace the bottom of the pot by rotating until it clicks to firmly fasten.

The battery life is approximately six months. When you replace the batteries, please set the time again.

CHANGING THE VOLUME

1 Remove the bottom of the pot.
2 Use ▲▼ to adjust the volume level (from 1 to 6).
3 Replace the bottom of the pot by rotating until it clicks to firmly fasten.

When using the product, set the volume at a safe level.

Fleur cancan
Manuel d'utilisation

Français

Lisez attentivement les avertissements suivants avant de configurer ou d'utiliser la *fleur cancan*. Si ce produit est destiné à être utilisé par des enfants, ces instructions devraient leur être lues et expliquées par un adulte. Manquer à le faire pourrait entraîner des blessures. Veuillez aussi consulter attentivement les informations concernant le jeu auquel vous jouez, ainsi que toute information additionnelle en matière de santé et sécurité pour ce jeu. Nintendo peut mettre à jour ces informations de temps à autre et publiera la version mise à jour au : **support.nintendo.com/device/agreements**

Vous trouverez dans les présentes instructions ce symbole ⚠ suivi de la mention **AVERTISSEMENT** ou **ATTENTION**; vous pourriez aussi trouver le terme **AVIS**. Les significations de ces termes ont des degrés différents, énoncés ci-dessous. Assurez-vous de lire et de comprendre ces termes et l'information qui les accompagnent avant d'utiliser la *fleur cancan*.

AVERTISSEMENT : vous avertit d'une utilisation inadéquate du produit qui pourrait entraîner des blessures graves.
ATTENTION : vous met en garde contre une utilisation incorrecte de ce produit qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.
AVIS : vous informe au sujet d'une utilisation inadéquate de ce produit qui pourrait entraîner des dommages au produit ou à ses composants.

⚠ AVERTISSEMENT — FUITE DES PILES

- *Fleur cancan* fonctionne avec des piles AA (vendues séparément). Utilisez les piles conformément aux instructions d'utilisation fournies par le fabricant. La fuite des composants contenus dans les piles ou dans les produits de combustion peuvent provoquer des blessures corporelles ainsi que des dommages au produit *fleur cancan*.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser la *fleur cancan* si des pièces sont cassées ou endommagées. Contactez le service à la clientèle de Nintendo pour obtenir de l'aide concernant des pièces cassées ou endommagées.
- Veuillez éviter de placer la *fleur cancan* dans un environnement humide, au sol, ou dans un endroit susceptible d'être exposé à l'humidité, à la saleté, à la poussière, à des fines particules ou à toute autre matière étrangère. Le produit *fleur cancan* est conçu pour fonctionner dans une plage de température comprise entre 41 et 95 degrés Farenheit.
- Veuillez ne pas laisser tomber, accrocher ou manipuler avec brutalité la *fleur cancan*. Cela pourrait endommager le produit.
- Évitez d'exposer la *fleur cancan* à des températures extrêmes, qu'il s'agisse de chaleur ou de froid. De plus, veillez à ne pas laisser la *fleur cancan* en plein soleil pendant de longues durées.
- Ne renversez pas de liquide sur la *fleur cancan*.

AVIS - NETTOYAGE DU PRODUIT

En cas de présence de saletés ou de corps étrangers sur le produit, veuillez essuyer délicatement avec un chiffon doux et sec, comme un chiffon destiné au nettoyage des lunettes. Évitez d'utiliser un chiffon imbibé de détergent, d'eau, de diluant, de benzène, d'alcool ou d'autres substances volatiles. Si les opérations de nettoyage ne permettent pas de résoudre le problème, nous vous invitons à consulter notre site Internet à l'adresse **support.nintendo.com** pour obtenir des informations de dépannage.

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE NINTENDO

SUPPORT.NINTENDO.COM
Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse **support.nintendo.com** pour obtenir des informations sur le dépannage.

GARANTIE

SUPPORT.NINTENDO.COM/WARRANTY
Ce produit est couvert par la garantie restreinte de Nintendo. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter **support.nintendo.com/warranty**.
Pour demander une copie imprimée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au **1-800-255-3700**.

Comment utiliser


1 Retirez la partie inférieure du pot.

2 Retirez le couvercle des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme et insérez deux piles AA en prenant soin de placer l'extrémité négative en premier.*

Remarque : lors du retrait d'une pile, veuillez la retirer en exerçant une pression vers le haut à partir de l'extrémité positive.
* Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves.
* Évitez d'utiliser différents types de piles, tels que les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

3 Fermez le couvercle des piles.

4 Appuyez sur le bouton MENU.



5 **Définir la langue.**
Utilisez les boutons haut et bas pour sélectionner la langue (numéro affiché) dans laquelle la *fleur cancan* parlera, puis appuyez à nouveau sur le bouton MENU pour confirmer.

1 - Anglais	**5 -** Allemand	**9 -** Japonais
2 - Français	**6 -** Italien	**10 -** Chinois
3 - Espagnol (Espagne)	**7 -** Néerlandais	**11 -** Coréen
4 - Espagnol (Amérique latine)	**8 -** Portugais (Brésil)	

6 **Régler l'heure actuelle.**
Utilisez les boutons haut et bas pour ajuster l'heure et les minutes, puis confirmez la sélection à chaque fois en appuyant sur le bouton MENU.



* L'heure par défaut est réglée à 10:00 AM.

Comment utiliser

7 **Régler l'heure de réveil.**
Utilisez les boutons haut et bas pour ajuster l'heure et les minutes, puis confirmez la sélection en appuyant sur le bouton MENU.

* L'heure par défaut est réglée à 6:00 AM.

8 **Régler l'heure du coucher.**
Utilisez les boutons haut et bas pour ajuster l'heure et les minutes, puis confirmez la sélection en appuyant sur le bouton menu.

* L'heure par défaut est réglée à 9:00 PM.
* La fleur cancan restera silencieuse du coucher au lever, conformément à l'heure de réveil programmée.

Une fois les réglages terminés, l'écran à cristaux liquides s'éteindra.

9 Replacez la partie inférieure du pot en la tournant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche pour la fixer fermement.

L'autonomie des piles est d'environ six mois. Lorsque vous remplacerez les piles, veuillez régler l'heure à nouveau.

RÉGLAGE DU VOLUME

1 Retirez la partie inférieure du pot.
2 Utilisez ▲▼ pour régler le niveau de volume (de 1 à 6).
3 Remettez la partie inférieure du pot en place en la tournant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.

Veuillez régler le volume à un niveau sécuritaire lors de l'utilisation du produit.

Soyez avisés que Nintendo ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, services de réparation ou des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des biens fabriqués, importés, annoncés ou vendus par Nintendo.

Flor parlante (juguete)
Manual de uso

Español

Lee atentamente las siguientes advertencias antes configurar o usar el producto *Flor parlante (juguete)*. Si este producto va a ser utilizado por niños, un adulto debe leerles y explicarles estas instrucciones. En caso contrario, se podrían producir lesiones. Es posible que Nintendo actualice esta información ocasionalmente. Las actualizaciones serán publicadas en el sitio web **support.nintendo.com/device/agreements**

A lo largo de estas instrucciones, aparece el símbolo ⚠ seguido de las palabras **ADVERTENCIA** o **ATENCIÓN**; también puede aparecer el término **AVISO**. Estos términos tienen diferentes niveles de significado, como se indica a continuación. Lee y comprende estos términos y la información que aparece después de ellos antes de utilizar el producto *Flor parlante (juguete)*.

ADVERTENCIA: Te advierte sobre el uso incorrecto de este producto, que puede ocasionar lesiones personales serias.
ATENCIÓN: Te avisa sobre el uso incorrecto de este producto, que puede ocasionar lesiones personales o daños al producto.
AVISO: Te avisa sobre el uso incorrecto de este producto, que puede ocasionar lesiones personales o daños al producto o los componentes.

⚠ ADVERTENCIA – FUGA DE LAS PILAS

- El producto *Flor parlante (juguete)* utiliza pilas alcalinas AA (se venden por separado). Usa las pilas siguiendo siempre las instrucciones de su fabricante. La fuga de los ingredientes contenidos dentro de las pilas o los productos de combustión de los ingredientes puede ocasionar lesiones personales y daños al producto *Flor parlante (juguete)*.

PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

- No utilices el producto *Flor parlante (juguete)* si alguna de sus partes está rota o dañada. Ponte en contacto con el servicio al cliente de Nintendo para obtener ayuda con partes rotas o dañadas.
- No coloques el producto *Flor parlante (juguete)* en un lugar húmedo, en el suelo o en cualquier ubicación en la que pueda entrar en contacto con humedad, suciedad, polvo, pelusa o cualquier otro material extraño. El producto *Flor parlante (juguete)* ha sido diseñado para operar dentro de una temperatura de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).
- No dejes caer ni golpees o, de otro modo, uses indebidamente el producto *Flor parlante (juguete)*. De lo contrario, podrías dañarlo.
- No expongas el producto *Flor parlante (juguete)* al calor o frío extremos. Ten cuidado de no exponer el producto *Flor parlante (juguete)* a la luz directa del sol durante periodos prolongados.
- No derrames líquidos en el producto *Flor parlante (juguete)*.

AVISO — LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Si el producto entra en contacto con polvo o algún material extraño, usa un paño suave y limpio (como un paño de limpieza de lentes o anteojos) para limpiarlo. No limpies el producto con un paño humedecido con detergente, agua, solventes, benceno u otros aceites volátiles o alcohol. Si los procedimientos de limpieza no solucionan el problema, visita nuestro sitio web **support.nintendo.com** para obtener información sobre la solución de problemas.

SERVICIO AL CLIENTE DE NINTENDO

SUPPORT.NINTENDO.COM
Si tienes dudas o este producto presenta problemas, visita nuestro sitio web support.nintendo.com para encontrar información de resolución de problemas.

GARANTÍA

SUPPORT.NINTENDO.COM/WARRANTY
Este producto está cubierto por la garantía limitada de Nintendo. Para obtener información sobre la garantía, visita **support.nintendo.com/warranty**. Para solicitar una copia impresa de la garantía de Nintendo, ponte en contacto con el servicio al cliente de Nintendo al teléfono **1-800-255-3700**.

PÓLIZA DE GARANTÍA (MÉXICO)

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., garantiza este producto o accesorio en todas sus partes y la mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor, de acuerdo a los siguientes periodos:

CONSOLAS PARA VIDEOJUEGO CON ACCESORIOS Y/O APARATOS PORTÁTILES P/VIDEOJUEGOS CON ACCESORIOS (cuando se vendan juntos en paquete): 1 año

ACCESORIOS Y VIDEOJUEGOS (FÍSICOS) VENDIDOS POR SEPARADO: 1 año

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto o accesorio junto con esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o algún comprobante de compraventa en el que consten los datos específicos del producto o accesorio en el lugar donde fue adquirido o en nuestro Centro de Servicio autorizado:

IMPORTADOR Y CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO:

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 32, PISO 12 OFICINA 1204, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CP 11000, MÉXICO. R.F.C.: LDI-080623-F25

Tels. 800 9107070 / 55 9178-4350, correo electrónico: callcentermx@latamel.com

En caso de requerir partes, componentes, consumibles o accesorios, usted podrá obtenerlos en la misma dirección.

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., se compromete a reparar o reemplazar el producto o accesorio, así como las partes y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos del flete del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía dentro de la red de servicio serán cubiertos por LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.

El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor de treinta (30) días a partir de la recepción del producto o accesorio en nuestro Centro de Servicio.

NOTA: Para los videojuegos (físicos), no se ofrece garantía en partes, componentes, consumibles y/o accesorios, por lo que se cambiará el producto dañado por uno nuevo.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) Cuando el producto o accesorio ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto o accesorio no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
c) Cuando el producto o accesorio ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.

En caso de que la presente póliza se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación del comprobante de compraventa.

SELLO DE LA SUCURSAL:

Producto o accesorio (según sea el caso):

Modelo / Marca:
N.º serie: N.º factura: Fecha de entrega:

ALIMENTACIÓN: 3 V⎓ (2 PILAS TIPO "AA" DE 1.5 V⎓ CADA UNA)

Cómo usar

1 Retira la parte inferior de la maceta.



2 Retira la tapa de las pilas utilizando un destornillador Phillips (n.º 1) y coloca dos pilas AA (encajando primero el extremo negativo*).



NOTA: Al extraer las pilas, retíralas primero desde el extremo positivo.
*No mezcles pilas nuevas con pilas usadas.
*No mezcles pilas alcalinas, pilas estándar (de carbono-zinc) o pilas recargables.

3 Cierra la tapa de las pilas.

4 Oprime el botón del menú.



5 **Configura el idioma.**
Utiliza el botón arriba y el botón abajo para seleccionar el idioma que la *Flor parlante (juguete)* hablará (se muestra con su número correspondiente) y después oprime el botón del menú para confirmar.

1 - Inglés	**5 -** Alemán	**9 -** Japonés
2 - Francés	**6 -** Italiano	**10 -** Chino
3 - Español (Europa)	**7 -** Holandés	**11 -** Coreano
4 - Español (Latinoamérica)	**8 -** Portugués (Brasil)	

6 **Configura la hora actual.**
Configura las horas y los minutos utilizando el botón arriba y el botón abajo. Para confirmar la configuración oprime el botón del menú cada vez.



*La hora predeterminada es 10:00 a. m.

CÓMO QUITAR Y PONER LAS PILAS REEMPLAZABLES

- Las pilas no deben recargarse.
- Las pilas nuevas y usadas no deben ser mezcladas.
- Solo deben ser usadas pilas del tipo recomendado o de un tipo similar.
- Las pilas deben ser colocadas respetando la polaridad.
- Las pilas debes ser retiradas del juguete.
- Las terminales de una pila no deben ser cortocircuitadas.

FCC INFORMATION

Talking Flower MOD. TAF-001

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and the Canadian ICES-003 Class B specifications. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician or visit Nintendo Consumer Service at support.nintendo.com.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SDoC Responsible Party – U.S. Contact Information


Nintendo of America Inc., 4600 150th Ave NE, Redmond, WA 98052 (425) 882-2040

For FCC and ISED information, visit
support.nintendo.com/fcc-ised

Product recycling information: visit recycle.nintendo.com
Information sur le recyclage des produits : Visitez recycle.nintendo.com
Información sobre reciclaje de productos: visita recycle.nintendo.com

Cómo usar

7 **Configura la hora de inicio de actividad.**
Configura las horas y los minutos utilizando el botón arriba y el botón abajo y confirma al oprimir el botón del menú.



*La hora predeterminada es 6:00 a. m.

8 **Configura la hora de cese de actividad.**
Configura las horas y los minutos utilizando el botón arriba y el botón abajo y confirma al oprimir el botón del menú.



*La hora predeterminada es 9:00 p. m.
*El producto *Flor parlante (juguete)* no emitirá sonido desde la hora de cese de actividad hasta la hora de actividad.

La pantalla LCD se apagará una vez que los ajustes se hayan completado.

9 Coloca de nuevo la parte inferior de la maceta al girarla hasta que se encaje firmemente en su lugar.

Las pilas duran aproximadamente seis meses. Al reemplazar las pilas se deberá configurar de nuevo la hora.

AJUSTAR EL VOLUMEN

1 Retira la parte inferior de la maceta.

2 Usa ▲▼ para ajustar el nivel del volumen (del 1 al 16).

3 Coloca de nuevo la parte inferior de la maceta al girarla hasta que se encaje firmemente en su lugar.

Cuando utilices este producto, ajusta el volumen a un nivel seguro.

© Nintendo. 126511A

Official Nintendo Seal
Sceau officiel Nintendo